

Für Dauerlichtbetrieb bitte das rot/weiße Kabel von Klemme 59, am Zündschloß abziehen und mit dem weiß/schwarzen Kabel, Klemme 56, am Zündschloß verbinden

S51 B2 - 4

Der Kabelsatz zur Grundplatte gehört nicht zum Lieferumfang dieses Produktes

