


Schwalbe

KR51 /1

© www.oldtimer-fahrzeugteile.de



Blinkleuchte rechts

Blinklichtschalter

Blinkgeber
6V 18W

Ladeanlage

Bremsschlußleuchte

Leitungsverbinder

Stopplicht-Schalter

Schwunglicht-Primärzünder

Blinkleuchte links

Für Dauerlichtbetrieb bitte das rot/weiße Kabel von Klemme 59, am Zündschloß abziehen und mit dem weiß/schwarzen Kabel, Klemme 56, am Zündschloß verbinden

Der Kabelsatz zur Grundplatte gehört nicht zum Lieferumfang dieses Produktes