

S50 B1

Für Dauerlichtbetrieb bitte das rot/weiße Kabel von Klemme 59, am Zündschloß abziehen und mit dem weiß/schwarzen Kabel, Klemme 56, am Zündschloß verbinden
Der Kabelsatz zur Grundplatte und der Ladeanlage gehört nicht zum Lieferumfang dieses Produktes

