

Für Dauerlichtbetrieb bitte das rot/weiße Kabel von Klemme 59, das weiß/schwarze Kabel und das graue Kabel von Klemme 56 am Zündschloss abziehen und auf den Dreifachkontakt stecken

Der Kabelsatz zur Grundplatte gehört nicht zum Lieferumfang dieses Produktes

